


Инструкция по установке экземпляра ПО «Фискальный модуль для взаимодействия с Фискальным Накопителем»

Подключить фискальный модуль по интерфейсу uart согласно "Описанию протокола информационного обмена между контрольно-кассовой техникой и фискальным накопителем"

Пример подключения:



Распаковать архив с ПО «Фискальный модуль для взаимодействия с Фискальным Накопителем».

Запустить исполняемый файл `frtest`, указав в качестве параметра порт подключения фискального накопителя.

Пример: `./frtest /dev/ttyUSB0`

Фискальный модуль принимает команды по сетевому протоколу `tcp/ip`, порт `4000`.